無線網路解決方案 P1-420 快速安裝手冊 v1.0

Wireless Access Point User Manual



無線網路解決方案

P1-420 快速安裝手冊 v1.0

Wireless Access Point User Manual

	修訂歷史記錄	
發佈日期	修訂歷史	版號
2018/9/7	P1-420快速安裝手冊 v1.0 版本發布	v1.0
	II.	

無線網路解決方案

章	節目錄	
1	開始使用	3
1.1	登入網頁圖形介面 (WEB UI)	3
1.2	無線網路安全設定	3
1.3	內部網路(LAN)設定	4
1.4	外部網路(WAN)設定	4
1.5	更改登入密碼設定	5
1.6	韌體更新設定	5
1.7	還原設定	6
1.8	匯出設定	6
1.9	上傳設定	6

1 開始使用

P1-420 快速安装手册 v1.0 | 2018/9/7

無線網路解決方案

1.1 登入網頁圖形介面(Web UI)

您的 GT 無線分享器配備一個智慧型網頁圖形使用者介面,允許您透過網頁瀏 覽器,如 Internet Explorer、Firefox、Safari 或 Google Chrome,便捷設定 其各種功能。

請依照以下步驟登入網頁圖形介面:

1. 在您的網頁瀏覽器上手動輸入無線分享器初始 IP 位址: http://192.168.1.1。

2. 在登入頁面中,輸入初始使用者名稱與密碼: admin/password。

3. 您可以使用網頁圖形介面對無線分享器進行各種設定。

亞太電信 Status	 System - Services - Network - Logout 	AUTOR
WAN LAN		
Interfaces		
Interface Overvie	W	
Network	Status	Actions
LAN 왕 (교왕) br-lan	Uptime: 0h 0m 12s MAC-Address: DC:1A:01:01:52:53 RX: 35.33 KB (324 Pkts.) TX: 6.69 KB (51 Pkts.) IPv4: 192.168.1.1/24	Connect Edit
WAN 99 (三)	Uptime: 0h 0m 0s MAC-Address: DC:1A:01:01:52:52 RX: 0.00 B (0 Pkts.)	Seconnect Zelit
br-wan	TX: 0.00 B (0 Pkts.)	
br-wan	TX: 0.00 B (0 Pkts.) IPv4: 192.168.254.1/24	
br-wan	ТХ: 0.00 В (0 Pkts.) IPv4: 192.168.254.1/24	
。 線網路安全	TX: 0.00 B (0 Pkts.) IPv4: 192.168.254.1/24 設定	
線網路安全 為了保護您的	TX: 0.00 B (0 Pkts.) IPv4: 192.168.254.1/24 設定 無線網路以免非授權使用者何	己人 ,您需要進行無線網路安全設
線網路安全 為了保護您的 定。	TX: 0.00 B (0 Pkts.) IPv4: 192.168.254.1/24 設定 無線網路以免非授權使用者何	浸入 · 您需要進行無線網路安全設
線網路安全 為了保護您的 定。	TX: 0.00 B (0 Pkts.) IPv4: 192.168.254.1/24 設定 無線網路以免非授權使用者使	浸入 · 您需要進行無線網路安全設
線網路安全 為了保護您的 定。	TX: 0.00 B (0 Pkts.) IPv4: 192.168.254.1/24 設定 無線網路以免非授權使用者信	浸入 · 您需要進行無線網路安全設
br-wan 線網路安全 為了保護您的 定。 請依照以下步	TX: 0.00 B (0 Pkts.) IPv4: 192.168.254.1/24 設定 無線網路以免非授權使用者使	浸入 · 您需要進行無線網路安全設

1. 在面板中,點選 Network > Wifi 標籤頁。

2. 在 Wireless Overview 面板中,點選「Edit」。

3. 在「Interface Configuration」畫面中的 General Setup 欄位下 · 您可以進行無線安全設定 · 如網路名稱 · 授權方式與加密設定 ·

注意:您可以為 2.4GHz 與 5GHz 頻率進行不同的無線網路安全設定。

4. 在無線網路名稱(ESSID)欄位中,為您的無線網路輸入一個獨有的名稱。
5. 在 Wireless Security > Encryption 下拉式清單中選擇您的無線分享器的加密方式。

6. 輸入您的安全金鑰。

7. 完成後,點選 Save & Apply 套用本頁面設定。

1.3 內部網路(LAN)設定

「內部網路 LAN 設定」畫面可用來修改無線分享器的內網 IP 位址。

注意:更改了內網 IP 位址將對 DHCP 設定造成影響。

請依照以下步驟更改內網 IP 設定:

1. 在導航面板中,點選 Network > Interfaces 標籤頁。

2. 在「LAN」區域,點選「Edit」。

3. 在「Interfaces – LAN」畫面中的 Common Configuration 欄位下,可以修改 Protocol 類型,預設為「Static address」。

4. 可以修改 IP 位址與子網路遮罩。

5. 完成後,點選 Save & Apply 套用本頁面設定。

1.4 外部網路(WAN)設定

「外部網路 WAN 設定」畫面可用來設定不同的外部網路連線類型。

無線網路解決方案

請依照以下步驟設定外部網路連接:

1. 在導航面板中,點選 Network > Interfaces 標籤頁。

2. 在「WAN」區域,點選「Edit」。

3. 在「Interfaces – WAN」畫面中的 Common Configuration 欄位下,可以 修改 Protocol 類型,預設為「DHCP client」。

4. 完成後·點選 Save & Apply 套用本頁面設定。

1.5 更改登入密碼設定

請依照以下步驟進行設定:

1. 在導航面板中,點選 System > Administration 標籤頁。

 2. 在「Router Password」區域,更改分享器登入密碼:您可以更改分享器的 登入名稱與密碼,在欄位內直接輸入新的 Password 和 Confirmation 密碼。
 3. 完成後,點選 Save & Apply 套用本頁面設定。

1.6 韌體更新設定

請依照以下步驟更新韌體:

1. 在導航面板中,點選 System > Backup/Flash Firmware 標籤頁。

2. 在「Flash new firmware image」區域·點選「選擇檔案」找到已下載的檔案。

3. 點選「Flash image」執行本此操作。

4. 在「Flash Firmware – Verify」區域,點選「Proceed」執行本此操作。

5. 在導航面板中,顯示「System – Flashing」。

注意:

• 更新完成後,等待系統重新啟動。

• 在更新過程中,請保持分享器連接電源,中途斷電可能導致更新失敗或毀損

P1-420 快速安裝手冊 v1.0 | 2018/9/7

1.7 還原設定

請依照以下步驟還原設定:

1. 在導航面板中,點選 System > Backup/Flash Firmware 標籤頁。

2. 在「Backup / Restore」區域,「Reset to defaults」區域,您可以回復到 出廠預設設定。

3. 點選「Perform reset」執行本此操作。

1.8 匯出設定

請依照以下步驟匯出設定:

1. 在導航面板中,點選 System > Backup/Flash Firmware 標籤頁。

2. 在「Backup / Restore」區域,「Download backup」區域,您可以匯出 設定。

3. 點選「Generate archive」執行本此操作。

1.9 上傳設定

請依照以下步驟上傳設定:

1. 在導航面板中,點選 System > Backup/Flash Firmware 標籤頁。

2. 在「Backup / Restore」區域,「Restore backup」區域,點選「選擇檔案」找到已下載的檔案,您可以上傳設定。

3. 點選「Upload archive」執行本此操作。

無線網路解決方案